



Stappenplan plaatsen bovenstuk vaatwasser

Benodigdheden

- Bovenstuk vaatwasser
- Spanklemmen
- Schroefmachine
- Vijzen

Stap 1

Monteren bovenstuk

- Neem de latjes en schroef deze vast aan het ander onderdeel.
- Let op! De latjes moeten overal gelijk zitten!



Stap 2

Bovenstuk positioneren

- Span deze nu op tussen de 2 corpussen.
- Let op! Moet gelijk zitten met bovenkant corpus en gelijk met achterkant greeplijst!
 - Gebruik hiervoor spanklemmen.



Stap 3

Vast schroeven bovenstuk

Als alles goed staat, schroef je nu het bovenstuk vast.



Stap 4

Resultaat



Stap 5